

ET001ABS - MODOS DE VALIDACIÓN

SOFTWARE: DLTCAD – DIREDCAD – DIMSELT

Modo HK: El Software requiere de una llave física para ejecutar y ser utilizado.

Modo Net: El Software requiere conexión permanente a internet, para ejecutar y ser utilizado.

A) MODO HK: Validación de Licencia por Llave Física (Con HARD KEY)

Es una llave física **HARD KEY** por puerto USB, que controla el acceso de usuarios, es necesario que esté conectada a la PC, para que funcione el software. Puede ser monousuario o una llave de Red, según el requerimiento del cliente.

- La tenencia de la llave Hard Key, es responsabilidad del cliente.
- Sólo en el caso de deterioro o falla, se entregará una nueva llave Hard Key, previa devolución de la llave adquirida.
- No hay reposición de llave Hard Key en caso de pérdida o sustracción.
- Puede ser utilizado en cualquier parte del mundo, pero siempre requiere la llave física.
- Puede ser adquirido solo como "**Licencia Definitiva**".

B) MODO NET : Validación de Licencia vía Internet (Trasparente para el usuario)

La validación de licencias es controlada por un servidor de ABS Ingenieros, validando en forma transparente el número de accesos simultáneos, según el número de licencias activadas.

El software y todos sus componentes se instalan en el terminal del usuario, el acceso a internet es solo para las validaciones y se realizan en forma transparente durante el uso de los programas.

- La salvaguarda, control y manejo de los códigos de acceso de los softwares que se entrega, serán exclusivamente responsabilidad del cliente.
- Durante la instalación y ejecuciones requiere tener conexión a internet.
- Puede acceder desde cualquier parte del mundo, solo requiere tener conexión a Internet.
- Puede ser adquirido, como "**Licencia Definitiva**" o "**Licencia Temporal**", según la conveniencia del cliente.
- El cliente puede solicitar la desactivación de sus claves de acceso y activación de nuevas claves, para evitar usos no autorizados.
- Puede ser instalado en varias terminales (PCs), y se controla el número de accesos simultáneos, según licencias adquiridas.
- Para Licencias Temporales, en caso de vencimiento, el usuario puede solicitar la reactivación de sus códigos cuando lo requiera, según su propia conveniencia.

ABS INGENIEROS SAC
www.absingenieros.com
[Facebook.com/absingenieros.sac](https://www.facebook.com/absingenieros.sac)
informes_abs@absingenieros.com
Telef. (51-1) 2257556
Lima - Perú